



Tekla



XFEM4U



Werkwijze

Bij de export naar XFEM4U wordt de positie van het element bepaald aan de hand van de start en eindpunten van de elementen in Tekla. Dit zijn de gele en magenta punten. Dit worden de knopen in XFEM4U. Hier moet bij het modeleren rekening mee te worden gehouden. De offset/positie t.o.v. deze punten die aan het element wordt gegeven wordt genegeerd bij het exporteren.

